TIKITAKA™ - Manual de instrucciones

Elite

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

Saca el máximo partido a tu equipo de juego con nuestras guías sencillas, asistencia de primera y consejos adicionales. Esperamos tus comentarios sobre el uso del producto en la página del pedido.

² No dudes en escribirnos cuando tengas algún problema difícil.

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

01 Parámetros

Tamaño del mando: 300 × 200 × 18 mm Tensión de funcionamiento: 5 V

Plataformas compatibles: PC / PS3 / PS4 / Switch / Switch2 / Android / Steam

Para una alimentación óptima, conecta el mando a un puerto USB 3.0.

① Se recomienda usar los puertos USB de la parte posterior de la carcasa del PC.

② No se admite el uso de concentradores USB.

El dispositivo tiene una interfaz de expansión interna. Si dispones de un validador PS5 o XSX/XSS, puedes conectarlo abriendo la parte posterior.

02 Modos de entrada

B - Modo XInput (Windows/Steam; configurado de fábrica)

A - Modo SWITCH

X - Modo PS3 / DInput (Raspberry Pi / Android)

Y - Modo PS4 (compatible con juegos de PS4 en la consola PS5)

RT - Modo TECLADO

Modo de entrada

Para cambiar el modo de entrada, mantén pulsado uno de los botones indicados arriba mientras conectas el controlador.

Este producto se inicia por defecto en modo XInput y conserva el modo de entrada al apagarlo y volver a encenderlo. Si hay juegos que no son compatibles con los modos de entrada anteriores, puedes cambiar la configuración en Web Configurator para usarlos con normalidad.

03 Tabla de valores de los botones

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	×	×	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

04 Botones de función

● HOME (PIN20)

El botón HOME se usa para conectarse a PS y Xbox. Si el controlador está conectado a un ordenador, al pulsarlo quizá aparezca Xbox, pero no tendrá ninguna utilidad.

● TURBO (PIN14)

Botón de configuración de disparo rápido. Mantén pulsado TURBO y, a continuación, pulsa el botón al que quieras asignar la función Turbo. Ese botón enviará la señal continuamente mientras lo mantengas pulsado.

Para cancelar Turbo en ese botón, repite el procedimiento. La asignación Turbo se borra al apagar el dispositivo. Se puede asignar Turbo a estos botones: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT

● SELECT (PIN16)

En PS funciona como botón de captura de pantalla. En PC se puede asignar a golpe, patada, una tecla de función o un atajo del modo de entrenamiento.

● TP (PIN21)

TP representa la pulsación del panel táctil en PS; no tiene utilidad en PC.

● START (PIN17)

Este botón es esencial para acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, perderás el acceso a las funciones del menú y a Web Configurator, y tendrás que volver a instalar el firmware para recuperarlos. Si ocurre, ponte en contacto con nosotros.

05 Otras funciones

Modo Bootsel

Para iniciar este modo, mantén pulsado BOOT, situado en la parte posterior, mientras conectas el controlador a un PC.

Modos SOCD

La limpieza SOCD (direcciones cardinales opuestas simultáneas) hace que el controlador siga determinadas reglas de entrada direccional al enviar señales al ordenador o a la consola. Durante el uso, puedes elegir uno de los dos modos SOCD con estas combinaciones predeterminadas:

SELECT + START + UP = modo neutro

Arriba + abajo = neutro; izquierda + derecha = neutro

SELECT + START + DOWN = prioridad de la última entrada (gana la última)

Mantén Arriba y luego mantén Abajo = Abajo; después suelta y vuelve a pulsar Arriba = Arriba.

El modo SOCD seleccionado se conserva al apagar y volver a encender el dispositivo.

Web Configurator

Este producto incorpora una aplicación de configuración web. Para abrirla, mantén pulsado START mientras conectas el controlador a un PC. Después, abre http://192.168.7.1 en un navegador.

Puedes ajustar los atajos, las asignaciones de pines de todos los botones, las pantallas de inicio y otros parámetros para crear un controlador arcade a tu gusto.

Todas las asignaciones de botones se pueden personalizar. Puedes reasignar botones que uses poco a botones de uso habitual para el modo de entrenamiento de SF6. Consulta las instrucciones detalladas en nuestro sitio web oficial.

Antes de hacer cambios, asegúrate de comprender bien sus consecuencias para evitar errores difíciles de corregir.

⚠ No hagas clic en el botón rojo «DANGER ZONE - Reset Settings». Si lo haces, se perderán todas las configuraciones y el producto quedará inutilizable.

⚠ No hagas clic en «Get Latest Version» ni actualices el firmware: no mejorará el uso y podría introducir errores.

TIKITAKA FTG® - Manual de instrucciones

Elite

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg
² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com
¡Visita nuestro sitio web oficial! Consulta las guías y la información de soporte del producto para mejorar tu experiencia. Gracias por elegirnos; esperamos tus comentarios en la página del pedido.

01 Parámetros

Tamaño del mando: 300 × 200 × 18 mm Tensión de funcionamiento: 5 V
Plataformas compatibles: /PC / PS3 / PS4 / Switch / Switch2 / Android / Steam
Para una alimentación óptima, conecta el mando a un puerto USB 3.0.
① Se recomienda usar los puertos USB de la parte posterior de la carcasa del PC.
② No se admite el uso de concentradores USB.
El dispositivo tiene una interfaz de expansión interna. Si dispones de un validador PS5 o Xbox, puedes conectarlo abriendo la parte posterior.

02 Modos de entrada

B - Modo XInput (Windows/Stream; configurado de fábrica)

A - Modo SWITCH

X - Modo PS3 / DInput (Raspberry Pi / Android)

Y - Modo PS4 (compatible con juegos de PS4 en la consola PS5)

RT - Modo TECLADO
Modo de entrada
Para cambiar el modo de entrada, mantén pulsado uno de los botones indicados arriba mientras conectas el controlador.
Este producto se inicia por defecto en modo XInput y conserva el modo de entrada al apagarlo y volver a encenderlo. Si hay juegos que no son compatibles con los modos de entrada anteriores, puedes cambiar la configuración en Web Configurator para usarlos con normalidad.

03 Tabla de valores de los botones

XInput	Switch	PS4	PS3	DInput	Arcade	GP2040
A	B	×	×	2	K1	B1
B	A	○	○	3	K2	B2
X	Y	□	□	1	P1	B3
Y	X	△	△	4	P2	B4
LB	L	L1	L1	5	P3	L1
RB	R	R1	R1	6	P4	R1
LT	ZL	L2	L2	7	K3	L2
RT	ZR	R2	R2	8	K4	R2
Back	-	Share	Select	9	Coin	S1
Start	+	Options	Start	10	Start	S2
LS	LS	L3	L3	11	LS	L3
RS	RS	R3	R3	12	RS	R3
Guide	Home	PS	PS	13	Home	A1
/	Capture	Touchpad	/	14	/	A2

04 Botones de función

● HOME (PIN20)

El botón HOME se usa para conectarse a PS y Xbox. Si el controlador está conectado a un ordenador, al pulsarlo quizá aparezca Xbox, pero no tendrá ninguna utilidad.

● TURBO (PIN14)

Botón de configuración de disparo rápido. Mantén pulsado TURBO y, a continuación, pulsa el botón al que quieras asignar la función Turbo. Ese botón enviará la señal continuamente mientras lo mantengas pulsado.

Para cancelar Turbo en ese botón, repite el procedimiento. La asignación Turbo se borra al apagar el dispositivo. Se puede asignar Turbo a estos botones: A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT

● SELECT (PIN16)

En PS funciona como botón de captura de pantalla. En PC se puede asignar a golpe, patada, una tecla de función o un atajo del modo de entrenamiento.

● TP (PIN21)

TP representa la pulsación del panel táctil en PS; no tiene utilidad en PC.

● START (PIN17)

Este botón es esencial para acceder al menú y a Web Configurator. Si lo desactivas, perderás el acceso a las funciones del menú y a Web Configurator, y tendrás que volver a instalar el firmware para recuperarlos. Si ocurre, ponte en contacto con nosotros.

05 Otras funciones

Modo Bootsel

Para iniciar este modo, mantén pulsado BOOT, situado en la parte posterior, mientras conectas el controlador a un PC.

Modos SOCD

La limpieza SOCD (direcciones cardinales opuestas simultáneas) hace que el controlador siga determinadas reglas de entrada direccional al enviar señales al ordenador o a la consola. Durante el uso, puedes elegir uno de los dos modos SOCD con estas combinaciones predeterminadas:

SELECT + START + UP = modo neutro

Arriba + abajo = neutro; izquierda + derecha = neutro

SELECT + START + DOWN = prioridad de la última entrada (gana la última)

Mantén Arriba y luego mantén Abajo = Abajo; después suelta y vuelve a pulsar Arriba = Arriba.

El modo SOCD seleccionado se conserva al apagar y volver a encender el dispositivo.

Web Configurator

Este producto incorpora una aplicación de configuración web. Para abrirla, mantén pulsado START mientras conectas el controlador a un PC. Después, abre http://192.168.7.1 en un navegador.

Puedes ajustar los atajos, las asignaciones de pines de todos los botones, las pantallas de inicio y otros parámetros para crear un controlador arcade a tu gusto.

Todas las asignaciones de botones se pueden personalizar. Puedes reasignar botones que uses poco a botones de uso habitual para el modo de entrenamiento de SF6. Consulta las instrucciones detalladas en nuestro sitio web oficial.

Antes de hacer cambios, asegúrate de comprender bien sus consecuencias para evitar errores difíciles de corregir.

⚠ No hagas clic en el botón rojo «DANGER ZONE - Reset Settings». Si lo haces, se perderán todas las configuraciones y el producto quedará inutilizable.

⚠ No hagas clic en «Get Latest Version» ni actualices el firmware: no mejorará el uso y podría introducir errores.

TIKITAKA™ - Manual de instrucciones 2

Elite

Atención al cliente

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

Descubre guías completas, asistencia y más recursos para mejorar tu experiencia con nuestros productos.

² Publicamos de vez en cuando tutoriales del producto y vídeos de lanzamientos en redes sociales; síguenos. Gracias.

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Ayuda

Este producto es plug and play. Si surge algún problema durante el uso, consulta este manual para diagnosticarlo.

² No dudes en escribirnos cuando tengas algún problema difícil.

² Más ayuda: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. ¿Es compatible con las consolas PS5/Xbox Series X|S?

El dispositivo tiene una interfaz de expansión interna. Si dispones de un validador PS5 o Xbox, puedes conectarlo abriendo la parte posterior.

2. La respuesta de entrada es incorrecta

Es posible que hayas pulsado por accidente el atajo para cambiar el modo de entrada al conectar el producto y que, por ello, haya cambiado el modo. Vuelve al modo de entrada correcto (consulta las instrucciones del manual).

Si has modificado la asignación de pines, vuelve a comprobar que la configuración sea correcta.

3. Algunos botones no funcionan bien

Los golpes durante el transporte de larga distancia pueden aflojar ligeramente los botones. Puedes volver a colocarlos presionándolos. El movimiento se parece a una RCP:

(1) Coloca el producto plano sobre una superficie estable, con los botones hacia arriba.

(2) Presiona los botones flojos con la base de la palma. Extiende los brazos y empuja verticalmente varias veces, usando el peso de la parte superior del cuerpo.

(3) No golpees el producto; presiona con firmeza.

4. Comprueba los ajustes del juego

Confirma que «Keyboard Standalone Mode» esté desactivado en «Options» → «Controls» → «Other Input Settings» dentro de los ajustes del juego.

5. Comprueba la alimentación del puerto

Una alimentación insuficiente también puede impedir que el producto funcione correctamente. Si lo usas con un ordenador de sobremesa, se recomienda conectarlo a un puerto USB de la parte posterior de la carcasa. Tampoco se recomienda utilizar un concentrador USB.

6. Conflicto entre dispositivos

Comprueba si hay dispositivos incompatibles conectados al mismo tiempo. Prueba a desconectar los demás dispositivos.

7. Desactiva Steam Input

Si el dispositivo no funciona correctamente, prueba a desactivar Steam Input (no es una situación habitual).

8. RS y LS no se pueden usar durante los ejercicios de combos del modo de entrenamiento

Pulsa START para abrir el menú. Entra en «Basic Settings» → «Shortcut Settings» y desactiva los atajos asociados a esas dos teclas, o asígnalos a teclas que no uses.

9. Comprueba el cable de datos

Comprueba si los conectores del cable de datos están flojos. El uso frecuente puede aflojarlos y causar un mal contacto. Prueba con otro cable de carga rápida. Sirve cualquier cable compatible tanto con transferencia de datos como con carga.

Las interrupciones frecuentes de señal también pueden deberse a que el cable es demasiado largo. Cuanto más

largo sea, mayor será la resistencia. Hemos observado más interrupciones con cables de 3 metros o más. Si ocurre, se recomienda usar un cable más corto o más grueso. Este producto incluye un cable de datos de 1,5 m; si necesitas otra longitud, tendrás que conseguirlo por separado.

10. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo actual?

No se ha cambiado el modo de visualización. Haz clic en la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios de configuración que guardes en cualquier modo se sincronizan con los demás.

No modifiques los ajustes a la ligera, ya que a veces pueden aparecer errores desconocidos. Es mejor hacer una captura de pantalla y guardarla antes de cambiar la configuración.

⚠ No hagas clic bajo ninguna circunstancia en el botón rojo «DANGER ZONE - Reset Settings». Si lo haces, el producto quedará inutilizable.

11. La página queda en blanco después de pulsar Guardar en Web Configurator

Este problema suele aparecer en Chrome. Desactiva la función de traducción del navegador Chrome antes de configurar el producto.

Información adicional

Se incluyen seis almohadillas antideslizantes circulares como regalo. Puedes pegarlas en la parte inferior del producto para que quede más estable sobre el escritorio. Normalmente se recomienda colocarlas alrededor de los tornillos, como se muestra en la ilustración.

TIKITAKA FTG® - Manual de instrucciones 2

Elite

Atención al cliente

² Sitio web oficial: www.tikitakaftg.com

Visita nuestro sitio web oficial. Allí encontrarás guías completas, asistencia y otros recursos para mejorar tu experiencia con nuestros productos.

² Publicamos de vez en cuando tutoriales del producto y vídeos de lanzamientos en redes sociales; síguenos. El tutorial de asignación de pines personalizada se ha actualizado en YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=RmIwlN_R5qw.

tikitakasup@gmail.com @TIKITAKAFTG @Tikitakaftg

Ayuda

Este producto es plug and play. Si surge algún problema durante el uso, consulta este manual para diagnosticarlo.

² Si tienes alguna pregunta, ponte primero en contacto con nosotros por correo electrónico.

² Más información sobre soporte: www.tikitakaftg.com/pages/support

1. ¿Es compatible con las consolas PS5/Xbox Series X|S?

El dispositivo Elite tiene una interfaz de expansión interna. Si dispones de un validador PS5 o Xbox, puedes conectarlo abriendo la parte posterior.

2. La respuesta de entrada es incorrecta

Es posible que hayas pulsado por accidente el atajo para cambiar el modo de entrada al conectar el producto y que, por ello, haya cambiado el modo. Vuelve al modo de entrada correcto (consulta las instrucciones del manual).

Si has modificado la asignación de pines, vuelve a comprobar que la configuración sea correcta.

3. Algunos botones no funcionan bien

Los golpes durante el transporte de larga distancia pueden aflojar ligeramente los botones. Puedes volver a colocarlos presionándolos. El movimiento se parece a una RCP:

(1) Coloca el producto plano sobre una superficie estable, con los botones hacia arriba.

(2) Presiona los botones flojos con la base de la palma. Extiende los brazos y empuja verticalmente varias veces, usando el peso de la parte superior del cuerpo.

(3) No golpees el producto; presiona con firmeza.

4. Comprueba los ajustes del juego

Confirma que «Keyboard Standalone Mode» esté desactivado en «Options» → «Controls» → «Other Input Settings» dentro de los ajustes del juego.

5. Comprueba la alimentación del puerto

Una alimentación insuficiente también puede impedir que el producto funcione correctamente. Si lo usas con un ordenador de sobremesa, se recomienda conectarlo a un puerto USB de la parte posterior de la carcasa. Tampoco se recomienda utilizar un concentrador USB.

6. Conflicto entre dispositivos

Comprueba si hay dispositivos incompatibles conectados al mismo tiempo. Prueba a desconectar los demás dispositivos.

7. Desactiva Steam Input

Si el dispositivo no funciona correctamente, prueba a desactivar Steam Input (no es una situación habitual).

8. RS y LS no se pueden usar durante los ejercicios de combos del modo de entrenamiento

Pulsa START para abrir el menú. Entra en «Basic Settings» → «Shortcut Settings» y desactiva los atajos asociados a esas dos teclas, o asígnalos a teclas que no uses.

9. Comprueba el cable de datos

Comprueba si los conectores del cable de datos están flojos. El uso frecuente puede aflojarlos y causar un mal contacto. Prueba con otro cable de carga rápida. Sirve cualquier cable compatible tanto con transferencia de

datos como con carga.
Las interrupciones frecuentes de señal también pueden deberse a que el cable es demasiado largo. Cuanto más largo sea, mayor será la resistencia. Hemos observado más interrupciones con cables de 3 metros o más. Si ocurre, se recomienda usar un cable más corto o más grueso. Este producto incluye un cable de datos de 1,5 m; si necesitas otra longitud, tendrás que conseguirlo por separado.

10. ¿Por qué los nombres de los botones de Web Configurator no coinciden con el modo actual?

No se ha cambiado el modo de visualización. Haz clic en la esquina superior derecha de la página web para cambiar el modo de entrada que se muestra. Los cambios de configuración que guardes en cualquier modo se sincronizan con los demás.
No modifiques los ajustes a la ligera, ya que a veces pueden aparecer errores desconocidos. Es mejor hacer una captura de pantalla y guardarla antes de cambiar la configuración.
⚠ No hagas clic bajo ninguna circunstancia en el botón rojo «DANGER ZONE - Reset Settings». Si lo haces, el producto quedará inutilizable.

11. La página queda en blanco después de pulsar Guardar en Web Configurator

Este problema suele aparecer en Chrome. Desactiva la función de traducción del navegador Chrome antes de configurar el producto.
Información adicional
Se incluye como regalo un juego de seis almohadillas antideslizantes circulares. Pégalas en la parte posterior del producto para que quede más estable sobre el escritorio. Se recomienda colocarlas alrededor de los tornillos, como se muestra en la ilustración.